



-בלמ"ס-

נוהל זה הותר לעיון על פי חוק חופש המידע

			נוהלי אח"מ
מספר: 370.65.17	תת-פרק: נהלי אב	פרק: זיהוי פלילי	
שם נוהל: טיפול במוצגים			תאריך פרסום: 07/08/2024
			תאריך תחילה: 07/08/2024
			תאריך ביטול:
			נוסח: 4

#### 1. מטרת הנוהל

הגדרת תהליכי הטיפול במוצגים בשלבים השונים: אריזה, שינוע, קליטה במשרד המוצגים במז"פ, העברה לבדיקה במעבדות והחזרה למרלוג/ליחידה החוקרת.

#### 2. הגדרות

- א. **טופס לוואי למוצגים** – טופס הממלא ונשלח ע"י היחידה החוקרת. הטופס מכיל: פרטי היחידה, פרטי החוקר, מספר תיק פלא, מספר/י השקית/יות המאובטחת/ות, מהות הבדיקות ופירוט המעבדות הנדרשות לבדיקה. הטופס מופק באמצעות מערכת הפל"א למעט במקרים של יחידות חוץ משטרתיות.
- ב. **מוצג (תפוס)** – חפץ ששוטר תפס בהתאם לסמכותו (לרבות חומר/קובץ דיגיטלי או העתק שלהם).
- ג. **מרלוג** – מרכז לוגיסטי בניהול חברה זוכה במכרז ("הזוכה") בו מאוחסנים מוצגים של משטרת ישראל.
- ד. **משרד מוצגים** – משרדי המוצגים במז"פ מטא"ר ובמעבדת סמים- שלוחת קנביס במרלוג שאחראים על קליטת המוצגים המגיעים אליהם, ניתובם, והחזרתם בתום בדיקה.
- ה. **שקית מאובטחת** – שקית ייעודית לאריזת מוצגים הכוללת מספר מזהה ואמצעים לאבטחתה מפני פתיחה בלתי מורשית.
- ו. **שרשרת המוצג** – תיעוד כל תהליך העברת המוצג במהלך הטיפול בו.

### 3. בסיס חוקי

- א. חוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט-1969 סעיף 32.
- ב. פקודת המטה ארצי 14.01.45 – "תפיסת חפצים הקשורים לעבירה והטיפול בהם".
- ג. תקן ISO/IEC 17025: 2017 - סעיף 7.4.

### 4. פירוט השיטה

#### א. כללי

- (1) עובדי מז"פ יפעלו לצורך שמירת שרשרת המוצג.
- (2) תהליכי העבודה הקשורים בתפיסה, שינוע וטיפול במוצגים יהיו בהתאם לפקודות משטרת ישראל, נהלים והנחיות של חטיבת החקירות והנחיות מז"פ בתחום אריזת מוצגים והנחיות עבודה של משרד מוצגים מז"פ מטא"ר.

#### ב. אריזת מוצגים

- (1) העברת מוצגים תבוצע, במידת האפשר, בשקית מאובטחת ועל פי נספח - הנחיות לאריזת מוצגים - כללי ופרטני.
- (2) ככלל האריזה תבוצע על ידי:
  - א) אריזות בצבע כחול/אדום לקבלה/החזרת מוצגים בהתאמה.
  - ב) העברת מוצגים באריזות אחרות לפי הצורך: קופסאות, שקיות אטומות, וכיו"ב כאשר האריזות סגורות ומלוות בשקית מאובטחת או באזיקון ממוספר או במדבקת בר קוד – ממוספרת.

#### ג. שינוע (פיזי ובמערכת המחשוב) של מוצגים

- (1) שינוע פיזי של המוצגים למז"פ וממנו יתבצע באמצעות הזוכה או באמצעות רץ ישירות מהיחידה (משטרתית או אזרחית).
- (2) תהליכי שינוע המוצגים אל משרד המוצגים של מז"פ וממנו חזרה אל היחידות/מרלוג"ג יבוצעו על פי הנחיות ר' חו' רשמים ומוצגים ארצי.
- (3) מוצגים דיגיטאליים מועברים ישירות מיחידות החקירה למעבדות דרך הרשת המשטרתית ואינם נדרשים לשינוע.

#### ד. קבלת מוצגים, קליטתם לבדיקה והחזרתם

- (1) קבלת המוצג במז"פ, אישור תקינות המשלוח והשינוע, קליטת טופס הלוואי למוצגים במערכת המחשוב, פתיחת תיק, העברתם לבדיקה למעבדות ינוהלו באמצעות עובדי משרד המוצגים או בידי עובדי החטיבה שהוכשרו לכך. המוצגים ילוו בטפסים מתאימים על פי הצורך.
- (2) אם נדרשת בדיקת מוצגים במספר מעבדות, העברת המוצג תתבצע ע"פ סדר הבדיקות בין המעבדות על פי הנחיות ר' משרד מוצגים.
- (3) בסיום הבדיקות יוחזרו המוצגים אל המרלוג"ג/יחידה דרך משרד המוצגים.
- (4) קבצי מדיה דיגיטלית יועברו ישירות בין יחידות החקירה למעבדות. התיק ייפתח על ידי המעבדה.

#### ה. אחסון מוצגים

במהלך הבדיקה המוצגים יאוחסנו במעבדות ולאחר בדיקתם הם יועברו למשרד המוצגים עד למסירתם למשנע או לרץ (למרלוי"ג או ליחידה).

#### ו. אירועים חריגים

1) במקרה שהגיעו למשרד המוצגים מוצגים המעלים חשש לסיכון בטיחותי ידווח על כך עובד משרד המוצגים למעבדה הרלוונטית ולקצין בטיחות מז"פ אשר יחליטו באשר לקבלת המוצג או דרך הטיפול בו.

2) במקרים דחופים, מוצגים יקלטו לפי הדחיפות והסדר הנדרשים בטיפול (בהול/מיידי) בהתאם להנחיית פיקוד החטיבה.

3) בקבלת מוצגים פיזיים בתיק דיגיטאלי יפתח תיק פיזי.

4) קליטת מוצגים באירוע חרום- תתאפשר קליטה ללא שינוע במערכת המחשוב באישור רמ"ח/ רח"ט מחטיבת הזיהוי הפלילי ובהוספת הערה מתאימה בתיק במערכת המחשוב.

#### ז. דחיית מוצגים/החזרה ללא בדיקה

1) בעת הגעת מוצגים באריזה או תיעוד או משלוח לא תקינים, משרד מוצגים רשאי לבצע החזרת המוצגים ליחידה דרך המרלוי"ג בליווי הסבר שיוזן לפל"א.

2) בעת הגעת מוצגים שאינם עומדים בקריטריוני קבלה של מעבדות- יוחזרו המוצגים ליחידה/ מרלוי"ג בליווי הסבר שיוזן לפל"א. במקרים גבוליים תתבצע התייעצות עם ר' המעבדה או מי מטעמו והוא יכריע האם המוצג ייבדק, תוך כתיבת הסתייגות ליחידה אם יעלה הצורך.

#### 5. אחריות לביצוע

כל גורם המעביר מוצגים לבדיקה במעבדות מז"פ, כלל עובדי משרד מוצגים (מטא"ר ומרלוי"ג) ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים במז"פ.

#### נספח

נספח - הנחיות לאריזת מוצגים- כללי ופרטני

## **נספח - הנחיות לאריזת מוצגים - כללי ופרטני**

### **1. מטרה**

הגדרת דרכי הטיפול במוצגים הנאספים מזירות העבירה ואופן אריזתם לשם משלוח/העברה למרלוג ומשם ישונעו למשרד המוצגים לשם בדיקה במעבדות מז"פ. במקרים של אריזת מוצגים שלא לפי ההנחיות, המוצגים יוחזרו למרלוג/גיחידה על פי נהלי העבודה ושיקול דעת של משרד המוצגים או המעבדות, ויתכן כי לא יתקבלו לבדיקות במז"פ.

### **2. בטיחות**

- א. בהתאם לצורך ולאופי הבדיקות המבוקשות, יש ללבוש כפפות בעת טיפול ואריזת המוצגים, ולהחליף כפפות על פי הצורך.
- ב. יש לנקוט באמצעי מיגון שיבטיחו את בטיחות הגורם המטפל כגון משקפי מגן ומסיכת פה, בהתאם לאופי הזירה והמוצגים.
- ג. מכשירים חדים ייארזו בקלמרים או באופן שימנע פציעה (במקרה של העדר קלמר, וככל הניתן יקובעו לקופסת קרטון באמצעות אזיקונים תוך הגנה על קצה הלהב) ולסמן "כלי חד".
- ד. מחטים ומזרקים: אין לשלוח ללא אישור ר' המעבדה או מי מטעמו ולאחר שנארזו באופן המבטיח את בטיחותם של מי שבאים במגע עם המוצגים לאורך הדרך.
- ה. בקבוקים ומוצגים העלולים להישבר: יש לארזם באופן שימנע שבר במהלך השינוע.
- ו. אין לשלוח כלי נשק שלא עבר פריקה. חובת בדיקה ופריקה ותיעודם טרם המשלוח מהיחידה השולחת.
- ז. יש להקפיד ולסמן ע"ג השקית המאובטחת מוצגים שבירים, דליקים, מוצגים המיועדים לבדיקת ט"א, או שיש לגביהם חשש לסכנה ביולוגית, זיהום וכו'.
- ח. בשליחת מוצגים עם סוללות ליתיום יש לבדוק את שלמות הסוללה טרם השליחה ולוודא שאין דפורמציה, שבר, קורוזיה או התנפחות. במקרים כאלה, אין לשלוח את הסוללה למז"פ.
- ט. קיימות הנחיות בטיחות שונות וייחודיות לשם טיפול ואריזת מוצגים מסוגים שונים - יש להתניחס להנחיות הפרטניות לטיפול במוצגים על פי חלוקה למעבדות, כפי שמפורט בסעיף 5 להלן.

### **3. אמצעים נדרשים**

- א. אריזת מוצג תקנית - שקית מאובטחת לאריזת מוצגים עם מס' סידורי חד חד ערכי.
- ב. מדבקות ייעודיות המאופיינות על פי אופי המוצג, לדוגמה סיכון ביולוגי, ט"א, שביר וכו'.
- ג. אזיקונים המלווים בברקוד חד-חד-ערכי – לשם סימון, סגירת ואבטוח שקים.
- ד. קלמרים - מארז ייעודי לאריזת כלים חדים.

### **4. הנחיות כלליות לאריזת מוצגים**

- א. מוצג יישלח לבדיקה כשהוא ארוז בשקית מאובטחת כחולה וסגורה במידת האפשר. לשקיות אלו סגירה ייחודית המאפשרת זיהוי פתיחה או ניסיון פתיחה של השקיות.
- ב. שקיות מאובטחות מצוידות בכיס ייעודי להוספת מסמכים נדרשים במידת הצורך.

- ג. בעת רישום ע"ג השקית המאובטחת, יש להקפיד על רישום ברור.
- ד. אם יש צורך בשליחת מספר רב של מוצגים או מוצגים מאוד כבדים העשויים לגרום נזק לאריזה (קריעה/פתיחת שק) יש לפצלם למספר שקים.
- ה. כאשר נדרשת בדיקת ט"א או דנ"א, יש להקפיד על שימוש בכפפות בטיפול בכל סוגי המוצגים (לדוגמה, פריקת נשק תעשה בכפפות). ברישום טופס הלוואי להקפיד בסימון ט"א או סיכון ביולוגי.
- ו. מוצגים הנשלחים לבדיקה במספר מעבדות, יארזו על פי דרישות אריזה המתאימות לכל המעבדות המעורבות בבדיקה.
- ז. מוצגים הנדרשים להפרדה יש לארוזם כך שלא יבואו במגע זה עם זה. במידת הצורך, יש להחליף כפפות בין מוצג למוצג.
- ח. מוצגים הנארזים בשקית שאינה מאובטחת או באריזת/קופסאות קרטון, יש להצמיד אליהם שקית מאובטחת או אזיקון המסומן בברקוד חד ערכי (במקרה כזה, על החוקר להוסיף ולציין על גבי טופס הלוואי שהמוצג הוכנס לתוך קרטון, שק וכו').
- ט. תיעוד ודיווח – ייעשה בטופס הלוואי ובמערכות המחשוב, בהם יתוארו בין היתר מס' התיק, גורם פותח, תיאור האירוע, מס' האריזות והמספרים המזהים של האריזות התקניות, הערות לגבי מוצגים (כללי/ניתוב בין מעבדות/סיכונים ועוד).
- י. סרטים דביקים: יארזו למשל בקופסת קרטון, פיסות דביקות לא יופרדו מן המשטח שאליו הן מוצמדות. יש למנוע ככל הניתן מגע בין הצד הדביק ובין כל חומר.
- יא. בכל ספק לגבי אופן הדיגום או אופן האריזה, יש להיוועץ במעבדה המתאימה במז"פ או משרד מוצגים.

## 5. הנחיות פרטניות לטיפול במוצגים, על פי חלוקה למעבדות

- א. **מוצגים למעבדת סמים**
- חומרים החשודים כקנביס וחשיש יופנו למעבדת סמים – שלוחת קנביס (אשר בה קיים משרד מוצגים מקומי), למעט במקרים חריגים – באישור ר' מעבדת סמים ארצית.
  - מוצרים כמו שמן, דברי מאכל החשודים כמכילים מרכיבי קנביס, יש לשלוח למעבדת סמים ארצית במטא"ר.
  - מוצגים החשודים כסמים סינטטיים- יש לשלוח למעבדת סמים ארצית במטא"ר.
  - מוצגים החשודים כסם, בתצורת טבליות ואבקות יש לארוז באריזה פנימית מסוג מעטפה או שקית אשר יוכנסו לשקית המאובטחת.
  - מוצגים החשודים כסם בתצורת נוזל יש לארוז בבקבוק אטום שימנע שפך ולוודא שסגור הרמטית, בבקבוק שביר יש לעטוף באופן שימנע שבר במהלך השינוע ולהכניסו לשקית המאובטחת.
  - אין להפריד חומר חשוד כסם מאריזתו. ההפרדה תיעשה על ידי מעבדת סמים ארצית. ככל שמדובר בפלטות החשודות כחשיש אשר נדרש בה פיתוח ט"א. או דיגום דנ"א, פעולות אלו יכולות להתבצע ביח' הזיהוי הפלילי, טרם משלוח החומר החשוד כסם, למעבדת הסמים ארצית של מז"פ ובלבד שלא יוסרו האריזות מעל החומר עצמו.

- (7) חומר צמחי טרי ומוצגים רטובים ייארזו בשקית מאובטחת או מאווררת (למשל שקית מאובטחת ירוקה) או בשק ייעודי וככל הניתן יובאו ע"י רץ. בכל מקרה אין לשלוח בדואר (שינוע) חומר צמחי טרי בכמות גדולה מ- 100 גרם. מומלץ לארוז את החומר ולסגור את האריזה בסמוך למועד המשלוח לצמצום הסיכוי לריקבון.
- (8) אריזות סם שנפלטו מתוך גופו של אדם (פי הטבעת, פה וכד') יישטפו ויחוטאו היטב בתמיסת אקונומיקה וייובשו לפני המשלוח.
- (9) בתיק שבו ישנם מוצגי חשיש, וקנביס יחד עם סמים מסוגים אחרים, יש להפרידם משאר הסמים בצירוף טופסי לוואי מתאימים.
- (10) בעת תפיסת כמויות גדולות או מוצגים חריגים יש לתאם עם המעבדה טרם משלוח מוצגים.

## **ב. מוצגים למעבדת נשק**

- (1) ישנה חובת פריקת כלי נשק ובדיקתו טרם המשלוח, יש לתעד בטופס הלוואי את מצב הנשק המקורי ואת הפעולות שנעשו בו טרם המשלוח.
- (2) אין לשלוח כלי נשק טעון או חשוד כטעון.
- (3) יש להפריד מחסנית מהנשק.
- (4) יש להפריד אריזות בין תרמילים לקליעים. קליעי עופרת ייארזו כל קליע בנפרד.
- (5) חובה לשלוח טופס לוואי לנשק ולמלא את כל הפרטים המופעים בו.
- (6) חובה שטופס הלוואי למוצגי נשק יהיה חתום בסעיף הרלוונטי לפריקה על ידי הנציג שפרק אותו ביחידה.
- (7) בכלי נשק תקני, חובה למלא תעודת קצין לפני משלוח המוצגים למעבדה, הטופס יישמר ביחידה.
- (8) יש לשלוח למעבדת הנשק אך ורק כלי נשק, תרמילים וקליעים. אין לשלוח אריזות, בגדים, גרביים וכו'.
- (9) חובה לנקות מסיכונים ביולוגים (נוזל גוף, דם) וסיכונים כימיים (חומרי פיתוח ט"א) את המוצגים הנשלחים למעבדה טרם המשלוח לבדיקה תוך ציון ופרוט הפעולות בטופס הלוואי למוצגי נשק.
- (10) כלי נשק אשר חריגים בגודלם ייארזו בשקים המיועדים לנשק ויהיו אזוקים באזיקון המלווה בברקוד חד-חד-ערכי.

## **ג. מוצגים למעבדת דנ"א וביולוגיה**

- (1) חובה להחליף כפפות בעת טיפול במוצגים שונים.
- (2) יש לשמור על המוצג על ידי שימוש במיגון אישי מתאים: שימוש בכפפות חובה, מסיכת פה (אם לא ניתן לעשות שימוש במסכה, יש להמעיט בדיבור בסביבת המוצגים), כובע/כיסוי ראש אם ניתן.

- (3) יש לייבש את המוצג היטב, במנדף או בארון ייבוש מוצגים ובטמפרטורת החדר. בשום אופן אין לשלוח מוצג רטוב או לח.
- (4) כאשר מספר פריטים מועברים לבדיקה במעבדה באריזה אחת (למשל, מספר מטושים שנדגמו מכתמים שונים באותה זירה), יש צורך לסמן ולהפריד מוצגים לצורך זיהוי ומניעת זיהום צולב בין הפריטים:
- (א) כל פריט ייארז באריזה פנימית (למשל מעטפת נייר, שקית פלסטיק וכד') בטרם הכנסתם לשקית מאובטחת בגודל המתאים לגודל המוצג או בכל אופן אחר שימנע ערבוב בין הפריטים בשקית.
- (ב) כאשר מדובר בבגדי קורבן וחשוד, יש להקפיד ולארוז מוצגים בנפרד בהתאם לנסיבות האירוע. בכל מקרה אין לארוז יחד בגדי חשוד וקורבן.
- (5) כאשר יש חשד שהמוצגים מכילים חומר ביולוגי רב (דם וזרע), יש להפריד מוצגים אלה ולארוזם בשקיות מאובטחות נפרדות.
- (6) אין לשלוח כלי נשק ותחמושת חיה למעבדה, יש לדגום ביחידת הזיהוי בשטח/מעבדת חבלה ולשלוח את המטושים. המעבדה אינה מבצעת בדיקות על כדורים ותרמילים או מטושים שנדגמו מהם.
- (7) אין לשלוח דברי מאכל למעבדה עקב חשש לריקבון, אלא לדגום ע"י מטושים.
- (8) מוצג הנארז בבקבוקון, בצלחת פטרי או במבחנה, יש להבטיח שלא יפתח במהלך האריזה וההעברה למעבדה.
- (9) תיקי המתה ונעדרים יטופלו במעבדה הביולוגית של המכון הלאומי לרפואה משפטית (מלל"מ) בהתאם לאמנה להסדרת השת"פ בין מ"י למלל"מ. דגימות הייחוס מתיקים אלה מועברות למעבדת מאגר דנ"א במז"פ. במקרים מיוחדים, ועל פי הנחיית ר' אח"ס, התיקים יטופלו במעבדת דנ"א וביולוגיה במז"פ.
- (10) זרעים החשודים כזרעי קנביס- לצורך זיהוי, ישלחו למעבדת דנ"א וביולוגיה ולא למעבדת סמים. אם בתיק מוצגי סמים קיימים זרעים החשודים כזרעי קנביס, יש לבצע הפרדה באריזות ולשלוח לכל מעבדה את המוצג המתאים.
- (11) בכל התלבטות או במקרים שנדרש טיפול במוצגים מיוחדים, ניתן להתייעץ עם המעבדה טרם אריזה (למשל תוצרי הפלה, מוצגים שדורשים שמירה בקירור כגון צואה וכד').

#### **ד. מוצגים למעבדת פיתוח ט"א**

- (1) משטחים חלקים ולא סופגים יש לארוז או לקבע באריזות נייר או קרטון ולאחר מכן בשקית מאובטחת.
- (2) משטחים סופגים יש לארוז בשקית מאובטחת.
- (3) יש לסמן את האריזות ולא את המוצגים כדי להימנע מפגיעה בטביעות האצבע שעליהן.
- (4) אין לשלוח לבדיקת ט"א מוצגים המכילים שאריות נוזלים, אם אינם סגורים הרמטית (ובכל מקרה כדאי לשמור את הנוזלים במיכל אחר).

- (5) לפני האריזה, יש לייבש את המוצגים היטב, במקום מוצל.
- (6) סרטים דביקים יש לארוז באריזה פנימית באופן שימנע ככל הניתן הדבקות אליהם בקופסת קרטון ובשקית מאובטחת חיצונית.
- (7) מוצגי רכב יש לשייך לשקית מאובטחת הנשמרת בתיק החקירה (יש לציין זאת בטופס הלוואי) או לסמן באזיקון על ידית הרכב. כמו כן יש לרשום בטופס הלוואי את סוג הרכב ומספר לוחיות זיהוי המותקנות עליו. אם אין עליו לוחיות זיהוי, יש לציין זאת במפורש.
- (8) התיקים יבדקו במעבדת פיתוח ט"א או במחלקי הזיהוי לפי חומרתם והחלטת הפיקוד.

#### ה. מוצגים למעבדת דליקים רעלים וחנ"מ

- (1) מוצגים החשודים כדליקים וקיים צורך בבדיקה ביולוגית עבורם, ייבדקו קודם במעבדת רעלים דליקים וחנ"מ ורק לאחר מכן יועברו לבדיקה במעבדת דנ"א וביולוגיה- יש לסמן מוצגים אלו במדבקת "סיכון ביולוגי".
- (2) מוצגים בתצורת טבליות ואבקות יש לארוז באריזה פנימית מסוג מעטפה או שקית אשר יוכנסו לשקית המאובטחת.
- (3) אריזות חומרים החשודים כדליקים- יש לארוז בשקית לחומרים נדיפים סגורה בקשירה. כל שקית דליקים יש לארוז בשקית מאובטחת נפרדת.
- (4) אריזות חומרים החשודים כחומרי נפץ ורעלים :
- א) מוצגים החשודים כמכילים חומרי נפץ יש נדרשים בבדיקת חבלן טרם שליחתם למעבדה (למעט פרטי לבוש).
- ב) כלי קיבול אשר בתוכו נוזל: ככלל, יש להעדיף להעביר את המוצג באריזתו המקורית. במקרה והכלי לא אטום הנוזל יועבר לבקבוק/בקבוק סגור, כלי הקיבול ייארז, יסומן וישלח בנפרד.
- ג) מוצגים המגיעים בשקית קירור/הקפאה, יש להעביר מיידית למעבדה או ליצור קשר עם נציג המעבדה.
- ד) דברי מזון החשודים כמורעלים, ישמרו בהקפאה או קירור בכלי קיבול אטום עד להעברתם לבדיקה או יועברו מיידית למעבדה עם רץ. בכל מקרה לא ישלחו בדואר.
- ה) פרטי לבוש עם חומרים החשודים כשרידי חנ"מ או חומר מאיץ או חומר מסוכן (לדוגמה חומצה, גז מדמיע וגז פלפל, מלבין), יש לארוז בשקית לאריזת חומרים נדיפים ולהפריד נעליים משאר פרטי הלבוש.
- ו) אין לשלוח כל חומר או חפץ העלול להידלק או להתפוצץ בחימום.
- ז) דיגום משטח ייעשה על ידי ניגוב עם צמר גפן או פד לעין. במקרה של שימוש בצמר גפן יש לאסוף דגימה וצמר גפן לביקורת (כל ממצא בשקית דליקים נפרדת).
- ח) ניתן לארוז את כל שקיות הדליקים לתוך שקית מאובטחת אחת במקרים של זירות עם מוצגים כגון :
- (1) ריכוז בקבוקי תבעירה לפני שימוש (כל ממצא בשקית דליקים נפרדת).
- (2) בקבוקונים עם נוזל דליק ארוזים בשקית דליקים.



(3) פד לעין לאחר דיגום משטח (כל ממצא בשקית דליקים נפרדת).

#### 1. מוצגים למעבדת סימנים וחומרים

##### (1) תחום שרידי ירי:

- (א) מדגמים לבדיקת שרידי ירי מחשודים (באמצעות ערכת שרידי ירי לחשודים) יש לאסוף סמוך ככל האפשר למועד הירי של החשוד (עד 24 שעות), ולבצע לפני כל בדיקה אחרת הנעשית לחשוד.
- (ב) מדגמים לבדיקת שרידי ירי מכלי רכב (באמצעות ערכת שרידי ירי לכלי רכב) יידגמו ע"י ערכה אחת בלבד (שני דוגמים), בחלוקה לשני אזורים לפי שיקול דעתו של חוקר הזירה בשטח. ככל הניתן על מבצע הדיגום להתמקד בנוסף לכפפות לפני הפעולה.
- (ג) ערכות שרידי ירי ייארוזו בשקית המוצגים המאובטחת המצורפת אליהן ויופרדו זו מזו וממוצגים אחרים.
- (ד) מוצגים המיועדים לבדיקת שרידי ירי יורחקו מכלי נשק, מתחמושת ומכל חפץ שהיה במגע עם נשק או תחמושת.
- (ה) אין לשלוח למעבדה נעלים לבדיקת שרידי ירי, אלא באישור מוקדם של המעבדה.
- (ו) יש לשלוח מוצגים ניידים לדגימה במעבדה, אלא אם הומלץ אחרת בהתייעצות עם המעבדה.
- (ז) מוצגים המיועדים לבדיקת שרידי ירי ולבדיקה במעבדות נוספות (לדוגמה: ט"א במעבדת פיתוח ט"א, או דנ"א במעבדה הביולוגית או במל"מ) – יועברו קודם כל למעבדת סימנים וחומרים לשם איסוף המדגמים לבדיקת שרידי ירי, ורק אח"כ יועברו למעבדות האחרות, אלא אם כן הומלץ אחרת בהתייעצות עם המעבדה. מוצגים נדיפים המיועדים לבדיקה במעבדת דליקים, ארוזים בשקיות המיועדות לחומרים נדיפים – יועברו ראשית למעבדת חקירת הצתות תוך יידוע שתי המעבדות בצורה ברורה על מנת שינקטו בזהירות הדרושה.
- (ח) יש לשלוח טפסים נפרדים לנשק ולשרידי ירי (נשק - למעבדת הנשק, שרידי ירי - למעבדת סימנים וחומרים).

##### (2) תחום מרחקי ירי:

- (א) דגימה ע"ג גיליון דביק, יש להכניס לתוך מעטפה או לשקית מוצגים מאובטחת. במידת הצורך, יש לסמן את אריזת המוצג בסימון "סיכון ביולוגי" בצורה ברורה.
- (ב) יש להימנע מקיפול הגיליון הדביק אם אין צורך בכך.
- (ג) בדגימה בה חורים נדגמו על ידי מספר גיליונות ניתן לקפל את הגיליונות בכדי להכניסם למעטפה.
- (ד) מוצגים הספוגים בדם/נוזל יש להרחיק ממוזהמים (מוצגי נשק), לאוררר ולייבש לפני אריזתם, לארוז בנייר חום ואז בשקית מאובטחת ולסמן במדבקת "סיכון ביולוגי".
- (ה) יש לשלוח רק מוצגים בהם יש חורים החשודים כחורי ירי.

##### (3) תחום סימני כלים:

- (א) יש להקפיד על שמירת הסימנים שעל גבי המוצגים.
- (ב) יש לארוז את המוצגים באופן שלא תגרם פגיעה ובכלל זה פגיעה הדדית בסימנים.
- (ג) יש להפריד במשלוח בין כלים כגון מגזריים או מברג לבין, מוצגים אחרים כגון מנעולים וכד'.
- (ד) אין לכתוב, לחרוט או להדביק סרטי נייר דביק על גבי המוצגים להשוואה.
- (ה) טרם המשלוח, אין לבצע ניסיונות חיתוך או כל שימוש אחר בכלי החשוד.
- (ו) כאשר נדרש לקבוע האם כלי מסוים יכול לשמש ככלי פריצה, יש להעבירו לבדיקת חוז"ע ביחידת הזיהוי הפלילי המקומית. במידת הצורך, ניתן להתייעץ עם מעבדת סימנים וחומרים.
- (ז) כלים חדשים יש לארוז בקלמר ייעודי או לעוגנס בתוך אריזה קשיחה. על האריזה יש להוסיף את הכיתוב "מוצגים חדשים".

#### 4) תחום עקבות נעליים:

- (א) מוצגים (כולל דפי נייר) שנמצאו עליהם עקבות גליות באבק, יש לארוז באריזת נייר (לא בשקית פלסטיק). במידת האפשר אין לקפל את המוצג.
- (ב) עקבה ע"ג מעתק טפט לבן יש לארוז בתוך מעטפה מתאימה ובין שני דפי קרטון למניעת קיפול.
- (ג) יציקת עקבה בגבס - יש לארוז את היציקה בזהירות, ניתן לארוז בקופסה מרופדת בספוג, פתיתי "קל-קר", נייר גרוס וכדומה ולסמן "שביר".
- (ד) עקבות ע"ג גיליון מעתק אלקטרוסטאטי – יש לגלגל את הגיליון טרם האריזה.

#### ז. מוצגים למעבדת מסמכים

- 1) ייארוזו בשקית מאובטחת מבלי לקפלם (במידת האפשר).
- 2) במידת הצורך בסימון על השקית המאובטחת, יש לסמן לפני הכנסת המסמכים לשקית כדי לא לפגוע במוצג.
- 3) מסמכים לבדיקת כתב לחץ, יש לארוז את המוצג בין שני דפי קרטון קשיח ואין לכתוב מעל גבי המוצג.
- 4) יש לדאוג לשמור על שלמות המוצג ולא להדביקו או לשדכו לשקית המאובטחת.
- 5) יש ליצור הפרדה ברורה בין המוצגים לבדיקה לבין הדוגמאות. יש להכניס דוגמאות כתב יד של המעורבים במעטפות נפרדות, ואז להכניס את כל החומר לשקית המאובטחת אחת.
- 6) אם דוגמאות כתב יד נשלחות לבדיקה ללא מוצג, יש לארוז אותן בשקית מאובטחת בצרוף טופס לוואי.

#### ח. מוצגים למעבדת ראיה דיגיטלית

- 1) עבודות שמתקבלות ממעבדות מז"פ ומבוצעות במעבדה ילוו במספר "הזמנת צילום", המתקבל באמצעות מערכת מחשוב מעבדות מז"פ.

- (2) מוצגים פיזיים הנשלחים למעבדה ובכלל זה תקליטורים, יארזו על ידי היחידה השולחת בשקית מאובטחת ובצירוף טופס לוואי למוצגים או מכתב לוואי.
- (3) בגדים/פרטי לבוש/אביזרי לבוש להשוואה אשר הם לחים/רטובים- יש לייבשם לפני שליחה לבדיקה, מוצגים לחים/רטובים יוחזרו ליחידה ללא בדיקה.
- (4) בתיקי הערכת גובה או אותנטיות של קבצי חוזי או שמע יש לתאם את היתכנות הבדיקה עם המעבדה לפני שליחת המוצגים.
- (5) מוצגים שהם קבצים דיגיטליים (וידאו, תמונות סטילס וקבצי שמע) :
- א) ניתן לשלוח למעבדה באופן מקוון דרך שרת משטרתי או באמצעות המערכות המשטריות תוך פתיחת תיק במז"פ ובליויי טופס לוואי. אם הדבר אפשרי, יש לשלוח את קבצי המקור.
- ב) לפני משלוח קבצים דיגיטליים דרך השרת המשטרתי או באמצעות המערכות המשטריות יש לתאם עם המעבדה.
- ג) על היחידה השולחת לוודא מול המעבדה את סיום התהליך וקליטה נכונה של המוצגים הדיגיטליים.